

RÉAJUSTEMENT DES VANTAUX DE PORTE LATÉRAUX

Problème : le vantail ouvert repose sur le côté



Sécuriser le vantail ouvert en plaçant une pince devant le galet de roulement



Soutenir le vantail ouvert à l'aide d'un support de montage approprié. Utiliser un support approprié pour éviter d'endommager la peinture.



Vantail de porte soutenu



Desserrer l'écrou M10, clé de 19 et 22 nécessaire



Retirer la vis avec le coussinet



Tirer le tube de levier vers le cadre de porte opposé



1. Remonter la vis, le coussinet et l'écrou
2. Serrer fermement le raccord à vis, le mouvement de rotation entre le vantail de la porte et le tube du bras de levier ne doit pas être entravé
3. Retirer le support



4. Contrôler la distance entre le vantail de la porte et le cadre dormant fixe
5. Répéter l'opération si nécessaire jusqu'à ce que la distance souhaitée soit atteinte